



恒压变频器基本参数设定操作

PID休眠频率设置（E2.12）



PID休眠延时设置（E2.10）



PID休眠延时设置（E2.11）

